

ENDPOINT PROTECTOR APPLIANCE

Manuel de l'Utilisateur Version 4.0.0.4

Manuel de l'Utilisateur A20 / A50 / A100 / A250 / A500 / A1000 / A2000 / A4000



Table des matières

1.Install	ation d'Endpoint Protector Appliance1
1.1. Livra	ison d'Endpoint Protector Appliance1
1.2. Conr	ecter l'Appliance pour l'Installation Initiale2
1.3. Pann	eau frontal / arrière de l'Appliance Matériel
1.3.1.	Panneau arrière de l'Appliance A20
1.3.2.	Panneau arrière de l'Appliance A50 et A100
1.3.3.	Panneau frontal de l'Appliance A20 3
1.3.4.	Panneau frontal de l'Appliance A50 et A100
1.3.5.	Panneau frontal de l'Appliance A250, A500 et A1000 4
1.3.6.	Panneau frontal de l'Appliance A2000 – A40005
1.4. Conf	iguration du disque dur de l'Appliance A2000 / A40005
1.4.1.	Configuration du disque dur de l'Appliance A2000
1.4.2.	Configuration du disque dur de l'Appliance A4000 6
1.4.3. de l'Ap	Logiciels supplémentaires RAID 3ware® 3DM® pour le disque dur pliance A2000 et A4000
1.5. Accé réseau NC	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance avec un câble de RMAL (seulement pour l'A20)7
1.6. Accé un câble d	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)8
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1.	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2.	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3.	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4.	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5.	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
 1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7.	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 2. Config	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 2. Config 2.1. Conr	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 2. Config 2.1. Conr 2.2. Accé	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 2. Config 2.1. Conr 2.2. Accé 2.3. Se co	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)
 1.6. Accé un câble d 1.7. Assis 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.7.5. 1.7.6. 1.7.7. 2.1. Conrig 2.2. Accé 2.3. Se co 2.4. Assis 	der à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec le réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)

2.6. Politiques par Defaut de l'Appliance
2.7. Finir l'Assistant de Configuration d'Endpoint Protector Appliance 21
3. Paramètres de l'Appliance et Maintenance. 22
3.1. Informations sur le Serveur22
3.2. Maintenance du Serveur23
3.2.1. Paramètres du Réseau 23
3.2.2. Rédémarrer l'Appliance 23
3.2.3. Restaurer l'Appliance aux Paramètres par Défaut d'Usine 23
3.3. Installation du Client Endpoint Protector pour l'Appliance 24
3.4. Mises à Jour en direct en ligne
4.Installer le Certificat Racine à votre Navigateur
27
4.1. Pour Microsoft Internet Explorer
4.2. Pour Mozilla Firefox
5.Support

6.Note Importante / Dementi	6.Note	Importante	/	Démenti				4	40
-----------------------------	--------	------------	---	---------	--	--	--	---	-----------

1. Installation d'Endpoint Protector Appliance

1.1. Livraison d'Endpoint Protector Appliance

Lors de recevoir l'Endpoint Protector Appliance le paquet contient:

- Endpoint Protector Appliance
- Câble d'Alimentation
- Câble de Réseau Croisé pour l'Installation Initiale de l'Appliance autocollant jaune (pas inclus pour le modèle A20)
- Câble de Réseau pour connecter l'Appliance dans votre réseau
- Vis pour le montage dans le Rack (pas inclus pour le modèle A20)
- Rails d'assemblage extractibles (inclus uniquement pour les modèles A250, A500, A1000, A4000)
- Source d'alimentation externe (incluse et requise uniquement pour A20)



1.2. Connecter l'Appliance pour l'Installation Initiale

Connectez le câble d'alimentation à l'appareil et à une prise de courant.

Pour l'Appliance A20 connectez la source d'alimentation externe au A20 et à la prise de courant. Ensuite, connectez le câble bleu au port de réseau de l'A20 et puis au réseau.

Votre Appliance (modèles A50 à A4000) contient à l'arrière deux ports de réseau marqués avec jaune pour CONFIG (connexion de configuration) et bleu pour NET (connexion au réseau). L'Appliance A20 a un port de réseau.

Connectez le Câble de Réseau CROISÉ (autocollant jaune) au port de configuration CONFIG (marqué avec jaune) à l'arrière de l'appareil et connectezle directement à un PC (Laptop, PC, Netbook).

Démarrez l'Appliance en appuyant sur le bouton POWER.

1.3. Panneau frontal / arrière de l'Appliance Matériel

1.3.1. Panneau arrière de l'Appliance A20

External Power Supply Connector Network Connector

1.3.2. Panneau arrière de l'Appliance A50 et A100



Le panneau arrière pour les modèles A250 jusqu'à A4000 ont des ports de réseau marqués comme dans l'image ci-dessus pour les modèles A50 et A100.

1.3.3. Panneau frontal de l'Appliance A20



1.3.4. Panneau frontal de l'Appliance A50 et A100



1.3.5. Panneau frontal de l'Appliance A250, A500 et A1000



1.3.6. Panneau frontal de l'Appliance A2000 – A4000



1.4. Configuration du disque dur de l'Appliance A2000 / A4000

1.4.1. Configuration du disque dur de l'Appliance A2000



L'Appliance A2000 vient avec 4 disques durs dans une Configuration RAID 5. Les disques durs sont installés dans l'ordre 0-3.

En cas d'échec d'un disque dur, il peut être remplacé en le changeant avec un disque dur du même modèle.

Chaque baie de disque dur contient un LED bleu et rouge pour indiquer le statut du disque. Un indicateur bleu symbolise un disque dur sain, un indicateur rouge symbolise un disque dur mauvais. Un disque dur défectueux doit être remplacé immédiatement par un modèle identique.

1.4.2. Configuration du disque dur de l'Appliance A4000



L'Appliance A4000 vient avec 6 disques durs dans une Configuration RAID 5. Les disques durs sont installés dans l'ordre 0-5.

En cas d'échec d'un disque dur le disque dur peut être remplacé en le changeant avec un disque dur du même modèle.

Chaque baie de disque dur contient un LED bleu et rouge pour indiquer le statut du disque. Un indicateur bleu symbolise un disque dur sain, un indicateur rouge symbolise un disque dur mauvais. Un disque dur défectueux doit être remplacé immédiatement par un modèle identique.

1.4.3. Logiciels supplémentaires RAID 3ware® 3DM® pour le disque dur de l'Appliance A2000 et A4000

Les Appliances A2000 et A4000 disposent d'un logiciel supplémentaire configurable préinstallé de 3ware ® que vous pouvez utiliser en tant qu'administrateur pour être averti de possibles erreurs sur un disque dur par une notification e-mail. Plus d'informations sur la configuration de ce logiciel supplémentaire peuvent être trouvées dans l'Annexe de ce Manuel de l'Utilisateur pour le " Manuel de l'Utilisateur 3ware 3DM ® 2 ®."

1.5. Accéder à l'Assistant d'Installation de l'Appliance avec un câble de réseau NORMAL (seulement pour l'A20)

Connectez le câble bleu au port de réseau de l'A20 et puis au réseau.

Vérifiez que les paramètres TCP/IPv4 soient:

Adresse IP 111.33.33.33

Subnet Mask 255.255.255.0

Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)	v4) Properties	? ×
General		
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator	
O Obtain an IP address automatical	lly	
• Use the following IP address:		- II
IP address:	111 . 33 . 33 . 33	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:		
C Obtain DNS server address autor	natically	
• Use the following DNS server add	dresses:	- II
Preferred DNS server:		
<u>A</u> lternate DNS server:		
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced	
	OK Cance	el

Puis accédez-le via votre navigateur internet en tapant l'adresse IP suivante

http://111.33.33.111 dans la barre URL.

1.6. Accéder à l'Assistant d'Installation de l'Appliance directement avec un câble de réseau croisé (Modèle A50 et plus grand)

Avec votre ordinateur connectez-vous maintenant à l'Appliance à travers le câble croisé. Vérifiez que les paramètres TCP/IPv4 soient:

Adresse IP 111.33.33.33

Subnet Mask 255.255.255.0

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv	4) Properties	? ×
General		
You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator	,
O Obtain an IP address automatical	ly	
• Use the following IP address:		
IP address:	111 . 33 . 33 . 33	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Default gateway:		
C Obtain DNS server address auton	natically	
□ Use the following DNS server add	resses:	
Preferred DNS server:		
<u>A</u> lternate DNS server:		
Vaļidate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced	
	OK Canc	el

Puis accédez-le via votre navigateur internet en tapant l'adresse IP suivante

http://111.33.33.111 dans la barre URL.

1.7. Assistant d'Installation de l'Appliance

Cet assistant va vous guider dans l'installation du matériel Endpoint Protector Appliance pour rendre votre appareil prêt pour votre réseau.



1.7.1. Accord Licence Utilisateur Final - Accord Licence Appliance

Pour continuer avec le processus d'installation, veuillez consulter l'Accord Licence Utilisateur Final - Accord Licence Appliance.

1.7.2. Définir votre Mot de Passe d'Administrateur

	Endpoint	Protector Appliance Setup - Administrator Password	
	Username:	root	
	Password: Password Confirm:	••••••	
C	Nevt		skip this step

Saisissez et confirmez votre mot de passe d'administrateur. La longueur minimale est de 6 caractères et le mot de passe est sensible à la casse.

Le nom d'utilisateur et mot de passe pour l'Outil d'Administration et de Rapports d'Endpoint Protector 4 sont:

NOM D'UTILISATEUR: root

MOT DE PASSE: epp2011

Après saisir et confirmer votre mot de passe d'administrateur cliquez suite pour continuer.

1.7.3. Établir le Fuseau Horaire

t your time zone to display time related	data. Seasonal times are adj	usted automatically.	 1
Timezone:	Europe 💌 / Berlir		
gure the network settings for the applia	nce to communicate correct	y in your network.	 7
IP Address:	192.168.0.73]
Gateway:	192.168.0.1]
Network Mas	255.255.255.0]
			1
Back Next			

Sélectionnez votre fuseau horaire pour afficher correctement les données liées au temps. Les changements saisonniers sont ajustés automatiquement.

Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement du menu Appliance, en sélectionnant l'option Maintenance du Serveur.

1.7.4. Établir l'Adresse IP de l'Appliance

		Endpoint Protec	tor - Appliance Settings		
Select your time zone to d	lisplay time related data	a. Seasonal times are adj	justed automatically.		
	Timezone:	Europe 🔽 / Berli	n 💌		
onfigure the network set	ttings for the appliance	to communicate correct	ly in your network.		
	IP Address:	192.100.0.75			
	Gateway:	192.168.0.1		 _	
	Network Mask:	255.255.255.0			
Back	Next				

Indiquez une adresse IP pour votre Appliance sous laquelle il sera accessible dans votre réseau. Dans le cas où votre réseau utilise des IPs du type 192.168.0.0, alors l'adresse IP par défaut assignée à l'Endpoint Protector Appliance dans votre réseau est 192.168.0.201. Si cette adresse IP n'est pas assignée dans votre réseau, ce paramètre ne requiert pas de changements.

NOTE!

La configuration du réseau doit répondre à la topologie de votre réseau. Par exemple, si votre réseau utilise des IPs de la classe A (par exemple 10.10.5.10) et il n'y a pas des sous-réseaux définis, alors les informations suivantes doivent être saisies :

IP Address: 10.10.5.10

Gateway: 10.10.5.1

Network Mask: 255.255.255.0

Une adresse IP statique pour Endpoint Protector Appliance est nécessaire pour une communication stable et fonctionnelle entre l'Appliance et les clients protégés. Par conséquent DHCP n'est pas offert car l'adresse IP de l'Appliance doit être statique. Veuillez fournir aussi les paramètres Gateway, Network Mask, Network et Broadcast si les valeurs par défaut requièrent d'être changées.

Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement du menu Appliance, en sélectionnant l'option Maintenance du Serveur.

1.7.5. Client Endpoint Protector – Repackaging MSI Automatique

	Endpoint Protector - Client Installation
As next step to secure ye connect and establish th	our PCs and Macs you have to install the Endpoint Protector Client on the Windows and Macintosh computers that you want to protect. This will ie communication between the Endpoint Protector Appliance and the protected clients.
The Endpoint Protector (- Windows 7 (32bit and - Windows Vista (32bit a - Windows XP (32bit and - Mac OS X 10.5+ (Snow	Client can be installed on: 64bit) Ind 64bit) § 64bit) v Leopard)
To install the Endpoint P	rotector Client on your client computers, install it from the following location:
Windows (32bit version	ion)
Mac OS X 10.5+ (Sno	uw Leopard)
Endpoint Protector Serve Access this feature thou	er also offers you the possibility of deploying clients over Active Directory. gh the Endpoint Protector - Reporting and Administration Console.
Back	Next

Après configurer l'adresse IP statique du serveur Appliance, les fichiers MSI pour le client Endpoint Protector ont été automatiquement repackaged. L'adresse IP de votre serveur a été ajoutée au paquet MSI.

Pour le fichier d'installation Macintosh l'adresse IP de l'Appliance doit être saisie manuellement dans le processus d'installation du Client Endpoint Protector sur un ordinateur Mac OS X.

1.7.6. Certificat du Serveur Appliance

Après avoir défini une adresse IP statique, Endpoint Protector Appliance a créé pour votre Appliance un Certificat d'Autorité, à l'aide de la technologie OpenSSL. Cela vous permettra de vous connecter de façon sécurisée à l'interface d'administration Web de l'Appliance via votre réseau et il fournit également une communication sécurisée et cryptée entre l'Appliance et les ordinateurs clients protégés.

Nous vous recommandons d'ajouter le Certificat Racine d'Endpoint Protector Appliance à vos Certificats Racine de Confiance de votre navigateur Internet.

Sinon, lorsque votre navigateur Internet vous le demande, veuillez accepter le certificat invalide.

Des instructions détaillées sur la façon d'ajouter le Certificat Racine pour des différents types de navigateurs Internet peuvent être trouvées dans le chapitre 4. "Installer le Certificat Racine à votre Navigateur Internet".

	Endpoint Protector - Server Certificate
CoSoSys Ltd. has generate for you Because this Certificate Authority interface, you will see a warning t	a a Certificate Authority and a Server Certificate using OpenSSL technology. which signed the Server Certificate is not present in your browser as a Trusted Root Certificate, when accessing the Endpoint Protector web hat the certificate is not correct.
To solve this situation you have m - either select that you trust this of	ultiple options: ertificate each time you access Endpoint Protector web interface
- import the Certificate Authority	enerated by CoSoSys for you into your Trusted Root Certificate (link below)
Certificate Authority Public K	ey
Detailed Instructions for different	internet browser types can be found in the Quick Installation Guide for Endpoint Protector Appliance.
	ана инполното полна на тока на кака на на кака на полна на кака на е чете кака силе 1/2/00 и 18.166.02/2/10.18/9
Back	Next

Si vous utilisez Internet Explorer avec la Configuration de Sécurité Renforcée activée, vous devez ajouter le site Endpoint Protector à la liste de sites de confiance du navigateur.

1.7.7. Finir l'Installation d'Endpoint Protector Appliance

Votre Endpoint Protector Appliance a été installé.

Veuillez déconnecter maintenant le câble de réseau croisé de l'Appliance et continuer à connecter l'Appliance à votre réseau comme décrit dans la prochaine étape.

	Endpoint Protector Appliance Setup - Finish
Congratulations. Your Endpoint Pro	itector Appliance has been setup.
Please disconnect the crossed netv	vork cable from the appliance and connect the appliance to your network with a standard network cable.
Now you can connect to the Endpo the server IP Address that you just	int Protector Appliance Web interface through your network. To access the Endpoint Protector Appliance Web interface enter HTTPS:// and configured in the URL har of your internet browser (e.g. https://192.168.XXXXX).
Endpoint Protector - Report	ing and Administration Tool

NOTE!

Sautez ce pas pour les modèles A20! Veuillez maintenir le câble bleu connecté.

2. Configuration Endpoint Protector Appliance

2.1. Connecter l'Appliance au Réseau

Après avoir attribué une adresse IP statique à l'Endpoint Protector Appliance dans le processus d'installation, vous pouvez maintenant connecter l'Appliance à votre réseau. Connectez l'Appliance à votre réseau avec un câble réseau standard via le connecteur réseau marqué avec NET (bleu) à l'arrière de l'appareil.

2.2. Accéder à l'Interface de l'Appliance à travers votre Réseau

Maintenant, vous pouvez vous connecter à l'interface Web d'Endpoint Protector Appliance via votre réseau. Pour accéder à l'Appliance connectez-vous à l'adresse IP statique que vous avez défini avant via https. Exemple par défaut: <u>https://192.168.0.201</u>.

2.3. Se connecter à l'Interface de l'Appliance

Veuillez saisir le nom d'utilisateur et mot de passe que vous avez défini pour Endpoint Protector Appliance dans l'étape d'installation précédente.

Certific →	Sendpoint Protector - Report ×	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ENDPOINT 4 Repo	orting and Administration Tool	Welcome Guest Login English
Login	Device Control	
Password	Enforced Encryption	Authorized Devices
Login Login Mar PC Protected Methods Dereceted	Content Aware Protection	Percer and Analysis Devices Polications P
Data Loss Prevention	Device Control Conte	nt Aware Protection (CAP) Mobile Device

2.4. Assistant de Configuration de l'Appliance

Vous avez terminé la configuration de votre Endpoint Protector Appliance et vous pouvez maintenant finaliser la configuration en définissant certains paramètres importants de base et la politique par défaut de contrôle de dispositifs (Paramètres globaux) en suivant les étapes de l'Assistant de Configuration.

	ENDPOINT 4 PROTECTOR 4	Reporting and Administration Tool	English 🗸	Welcome Logout
-	Dashboard	Endpoint Protector Appliance Configuration		Show all departments
	General Dashboard System Overview	Endpoint Protector Appliance Configuration - Welcome		
	Live Update	You have completed the setup of your Endpoint Protector Appliance and you can now finalize the configuration by defining some imports (clobal Settings and clobal Rights).	ant basic settings and the default de	evice control policies
Ì	Endpoint Management		skip this step n	now - remind me later
0	Endpoint Rights	Next		
X	Endpoint Settings			
O	Content Aware Protection (CAP)			
E	Mobile Device Management			
	Offline Temporary Password			
	Reports and Analysis			
⚠	Alerts			
Ø	Directory Services			
	Appliance			
٨	System Maintenance			
0	System Configuration			
	System Parameters			
\bigcirc	Support			
Endpo	int Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Co	SoSys Ltd. All rights reserved.		Version 4.4.0.2 - Appliance

2.5. Paramètres de Base de l'Appliance

Veuillez fournir ici tous les paramètres requis pour que l'Appliance fonctionne correctement. Choisissez quel droit défini ultérieurement aura priorité, quelle adresse E-mail est utilisée pour recevoir des alertes de système et quelles informations de contact sont affichées aux utilisateurs dans la boîte de dialogue Mot de Passe Offline Temporaire de la barre d'état système.

	ENDPOINT 4 PROTECTOR 4	Reporting and Admir	nistration Tool		English
	Dashboard	Endpoint Protector Appliance Conf	figuration - System Se	ttings	Show all departments
	General Dashboard	Endpoint Protector Rights Functionali	ity		*
	System Overview	O Use computer rights			
	Live Update	Use user rights			
í.	Endpoint Management	Ouse both			
0	Endpoint Rights	Priority: O User rights O Computer right	hts		
20		E-mail Server Settings			
×	Endpoint Settings	E-mail Type:		SMTP -	
\bigcirc	Content Aware Protection (CAP)	Hostname:		smtn example com	Example: smtp.cososys.com
	Mobile Device Management	SMTP Port:		25	Example: 25 (Gmail uses port 465 for SSL and 587 for TLS/STARTTLS)
Ċ.,	mobile bevice management	Require SMTP Authentication:			
	Offline Temporary Password	Username:		test@example.com	Example: Your full email address (including @cososys.com)
	Reports and Analysis	Password:		•••••	Your SMTP password.
-	Reports and Analysis	Encryption Type:		None Example: None, SSL or TLS/STARTTLS.	
⚠	Alerts	*Note: Endpoint Protector Server will req	uire a working Internet conn	ection for this feature.	E
0	Directory Services	Proxy Server Settings			
	Appliance	IP:			
-	System Maintenance	Username:			
	System Maintenance	Password:			
0	System Configuration	*Note: This information refers to network	s with configured Proxy serv	ver to allow access to Endpoint Protector Live Update	
	System Parameters	Offline Temporary Password - Admini	istrator Contact Details		
\bigcirc	Support	Company Name:		+1-22222-55555501	
·		Administrator Name:		Example	
		Administrator Phone Number:		07772555555	
		Administrator E-mail:		alerts.email@example.com	
		Back	Next		
Endpo	pint Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Co	SoSys Ltd. All rights reserved.			Version 4.4.0.2 - Appliance

En plus, vous pouvez sélectionner l'Intervalle d'Actualisation, activer/désactiver des fonctionnalités comme le Traçage des Fichiers et la Duplication des Fichiers et établir des paramètres par défaut pour les journaux générés.

	ENDPOINT PROTECTOR 4	Reporting and Ad	ministration Tool			English	Welcome Logout Q Advanced Search
	Dashboard	Endpoint Protector Appliance	Configuration - System	Polici	es		Show all departments
	General Dashboard System Overview	Mode					
a	System Status Live Update Endpoint Management	Refresh Interval (sec): Mode:		12 Normal			
Class Contraction	Endpoint Rights	File Tracing and Shadowing					
×	Endpoint Settings	File Tracing: File Shadowing:		1			
\bigcirc	Content Aware Protection (CAP)	Detect Copy Source:		1			
	Mobile Device Management	Network Share Tracing:					
	Offline Temporary Password	Default Client Settings			-		
	Reports and Analysis	Log Upload Interval (min): Local Log Size (MB):		30 10			
	Alerts	Shadow Interval (min):	6	50			
٥	Directory Services	Minimum File Size for Shadowing (KB)	: ()			
	Appliance	Maximum File Size for Shadowing (KB): !	512 English			
٨	System Maintenance	Use Custom Client Notifications for th	is Language:				
0	System Configuration	Back	Next				
	System Parameters						
\bigcirc	Support						
Endpo	int Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Co	SoSys Ltd. All rights reserved.					Version 4.4.0.2 - Appliance

2.6. Politiques par Défaut de l'Appliance

Dans cette étape, vous pouvez définir la Politique par défaut de l'Appliance pour l'utilisation des dispositifs portables.

Cette Politique (Paramètres globaux) peut être changée plus tard.

	ENDPOINT 4	Reporting and Ac	Iministration Tool				English	Welc	ome Logout
	Dashboard	Endpoint Protector Appliance	Configuration - System Pol	icies				Adi Show all de	anced Search
	General Dashboard System Overview	Default Rights							
	System Status Live Update	Unknown Device		Deny Access	•	iPad		Deny Access	•
Ē	Endpoint Management	USB Storage Device		Allow Access	•	iPod		Deny Access	-
2	Endpoint Rights	Internal CD or DVD RW		Deny Access	•	Serial ATA Controller		Deny Access	-
Se	Lindpoint rughto	Internal Card Reader		Deny Access	•	WiFi		Allow Access	-
\sim	Endpoint Settings	Local Printers		Deny Access	•	FireWire Bus		Allow Access	•
O	Content Aware Protection (CAP)	Windows Portable Device (Media Tr	ansfer Protocol)	Deny Access	•	Serial Port		Deny Access	•
E	Mobile Device Management	Digital Camera		Deny Access		PCMCIA Device		Deny Access	•
	Offline Temporary Password	BlackBerry		Deny Access		Card Reader Device (MTD)		Deny Access	-
•	omine remporary rassword	Mobile Phones (Sony Ericsson, etc.))	Deny Access	-	Card Reader Device (SCSI)		Deny Access	-
	Reports and Analysis	SmartPhone (USB Sync)		Deny Access	•	ZIP Drive		Deny Access	-
	Alerts	SmartPhone (Windows CE)		Deny Access	-	Teensy Board		Deny Access	-
6	Directory Services	SmartPhone (Symbian)		Deny Access	•	Thunderbolt		Deny Access	-
		Webcam		Deny Access	•	Network Share		Allow Access	-
	Appliance	iPhone		Deny Access	•				
	System Maintenance	Back	Finish						
0	System Configuration								
	System Parameters								
\bigcirc	Support								
Endpo	int Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Co	SoSys Ltd. All rights reserved.						Version 4.4.0	2 - Appliance

2.7. Finir l'Assistant de Configuration d'Endpoint Protector Appliance

Vous avez maintenant terminé l'installation et la configuration d'Endpoint Protector Appliance.

Maintenant, nous vous conseillons de déployer le client Endpoint Protector aux ordinateurs Windows et Macintosh que vous souhaitez protéger.

3. Paramètres de l'Appliance et Maintenance

Les Paramètres d'Endpoint Protector Appliance peuvent être accèdés via le menu principal Appliance dans l'Outil d'Administration et de Rapports.

3.1. Informations sur le Serveur

Ici vous pouvez voir les informations sur l'état actuel du Serveur.

	ENDPOINT 4	Reporting and Adm	inistration Tool	English
	Dashboard	Show all departments		
Í	Endpoint Management	System Fail/Over Status		
Sp	Endpoint Rights	System Fail/Over Status:	Disabled - N/A	
X	Endpoint Settings	Disk Space		
\bigcirc	Content Aware Protection (CAP)	Disk Space System:	1.7G - 10% from 19G	
E	Mobile Device Management	Disk Space EPP Server:	174H - 1% from 28G	
	Offline Temporary Password	Logs on Disk: Shadows on Disk:	4.0K stored in /var/eppfiles/ishadows	
	Reports and Analysis	Database Disk Space occupied		
	Alerts	Database Disk Space occupied:	17M stored in /var/lib/mysql/eppdatabase	
	Directory Services	Number of Logs in Database:	22	
<u> </u>	Directory Services	Number of Files Traced:	0	
	Appliance	Number of Files Shadowed:	0	
	Server Information Server Maintenance	System		
	System Maintenance	Uptime:	11:10:02 up 1:21, 1 user, load average: 0.03, 0.14, 0.16 - 1, 5 and 15 minutes ago	
-	Carter Cartan	Linux Distribution :	Ubuntu 10.04.4 LTS I	
0	System Configuration	System Information Update:	2014-Jan-16 11:10:02	
H	System Parameters			
\bigcirc	Support			
Endpo	pint Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Co	oSoSys Ltd. All rights reserved.		Version 4.4.0.2 - Appliance

3.2. Maintenance du Serveur

		Reporting and Administration Tool		Er	nalish 👻	Welcome Logout
		Reporting and Administration room				Advanced Search
	Dashboard	Endpoint Protector Appliance - Server Maintenance				Show all departments
Í	Endpoint Management	Time Zone				
Cho	Endpoint Rights	Please select your timezone:	Europe 💌 / Berlin	•		
X	Endpoint Settings	Save				
\bigcirc	Content Aware Protection (CAP)	IP Configuration				
	Mobile Device Management	IP Address:	192.168.0.201			
	Offline Temporary Password	Gateway:	192.168.0.1			
	onine remporary rassirora	Netmask:	255.255.255.0			
	Reports and Analysis	*Note: Modifying Network Configuration could stop communication t	etween EPP Clients and Server.			
	Alerts	DNS Configuration				
0	Directory Services	DNS 1:	192.168.0.1			
	Appliance	*Note: At least one DNS should be configured. Endpoint Protector A	ppliance requires a functional DN	IS for sending e-mail alerts and for live update	e mechanism.	
	Server Information Server Maintenance	Save				
٨	System Maintenance	Appliance Operations				
0	System Configuration	Reboot the Hardware Appliance :	Reboot			
	System Parameters	Shutdown the Hardware Appliance :	Shutdown			
\bigcirc	Support	Reset to Factory Defaults:	Factory Default			
Endor	int Protector & Convright 2004 2014 Co	CoCup Ltd. All rights researced				Version 4.4.0.2 Appliance

3.2.1. Paramètres du Réseau

Ici vous pouvez modifier les paramètres du réseau pour que l'Appliance puisse communiquer correctement dans votre réseau. Une description détaillée peut être trouvée dans le chapitre 1.7.4 "Établir l'Adresse IP de l'Appliance".

3.2.2. Rédémarrer l'Appliance

Vous avez l'option de rédémarrer l'Appliance en cliquant sur le bouton Reboot.

3.2.3. Restaurer l'Appliance aux Paramètres par Défaut d'Usine

Une restauration aux paramètres d'usine effacera tous les paramètres, les politiques, les certificats et autres données sur l'appareil. Si vous revenez aux paramètres par défaut d'usine, tous les paramètres et la communication entre l'Appliance et les Clients Endpoint Protector seront interrompus. Une nouvelle installation complète de tous les clients Endpoint Protector sera également requise lors d'une nouvelle installation de l'Appliance.

3.3. Installation du Client Endpoint Protector pour l'Appliance

NOTE!

Veuillez-vous assurer d'activer les licences Endpoint Protector avant d'installer le client. Les licences peuvent être activées dans Configuration du Système-> Licences du Système.

	ENDPOINT 4	Description		- t t' T-	-1						V	/elcome Lo	gout
	PROTECTOR	Reporting an	a Adminis	stration to	01					English 👻		Advanced Se	arch
	Dashboard	Endpoint Protector Licens	sing System	1							Show all	departme	nts
í	Endpoint Management	System Status (Updates a	nd Support)										-
Chi	Endpoint Rights	⑦ Show Help Number of total licenses press	ent in the syste	:m: 0									
X	Endpoint Settings	System		Status		End Date							
\bigcirc	Content Aware Protection (CAP)	Updates		No									
	Mobile Device Management	Support		No Sup	port								
	Offline Temporary Password	F Buy Now											
	Reports and Analysis	Feature Status											
	Alerts	(?) Show Help											
0	Directory Services	Feature				Status	End Date	Total	Used C	nline			
	Appliance	Device Control				Inactive	01 Jan 1970 01:00:00	0	0 0				=
٨	System Maintenance	Device Control and Content A Device Control and Content A Mobile Device Management	ware Protection ware Protection	n (CAP) for Win n (CAP) for Win	dows dows and Mac OS X	Inactive Inactive Inactive	01 Jan 1970 01:00:00 01 Jan 1970 01:00:00 01 Jan 1970 01:00:00	0 0 0	0 0 0 0 0 0				
0	System Configuration	General License Informatio	ND.										
	Client Software Client Software Upgrade Download EasyLock Software	(2) Show Help											
	System Administrators System Departments	Mode	Period	Endpoints	Mobile Endpoint	s Device Conti	rol Content Aware P (CAP)	rotection	Mobile	Device Management	Updates	Support	
	System Security System Policies	Trial	30 Days	50	5	Yes	Win & Mac		Yes		Yes	Yes	
	System Settings System Licensing	Appetizer (Limited)	1 Year	5	5	Yes	Win only - Limited		Yes - Lir	nited	Yes	No	
H	System Parameters												
0	Support	Start Free Trial		Start Appeti	zer								
					Buy Licenses		Import Licenses		Paste Licen:	ses	List Licenses		-
Endpo	pint Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Cos	SoSys Ltd. All rights reserved.									Version	4.4.0.2 - Appli	ance

Comme prochaine étape pour sécuriser vos PCs et MACs, vous devez installer le Client Endpoint Protector sur les ordinateurs Windows et Macintosh que vous souhaitez protéger. Cela connectera et établira la communication entre Endpoint Protector Appliance et les clients protégés.

Pour installer le Client Endpoint Protector sur vos ordinateurs clients, téléchargez-le directement du menu Configuration du Système Logiciel Client de l'Appliance en saisissant l'adresse IP statique de l'Appliance dans un navigateur (par exemple <u>http://192.168.0.201</u>). Note: accédez-le via HTTP et pas HTTPS.

25 | Endpoint Protector Appliance | User Manual



Active Directory peut être utilisé également pour déployer les clients Endpoint Protector. Cette fonctionnalité peut être trouvée dans le menu Endpoint Protector Services d'Annuaire.

3.4. Mises à Jour en direct en ligne

La fonctionnalité de Mises à Jour en direct vérifie en ligne s'il y a des mises à jour disponibles pour l'Appliance et pour le Client Endpoint Protector.

Vous avez le choix que l'Appliance vérifie s'il y a des mises à jour automatiquement ou manuellement. S'il y a des nouvelles mises à jour disponibles, elles seront installées uniquement quand l'administrateur les appliquera.

	ENDPOINT PROTECTOR 4	Reporting and Administration Tool
-	Dashboard	Endpoint Protector Server - Live Update Show all departments
	System Overview System Status <u>Live Update</u>	Important Notice
Í	Endpoint Management	Endpoint Protector is required to connect now over HTTPS to www.endpointprotector.com to receive information. If you do not agree with an Internet connection, you can choose not to proceed.
Cho	Endpoint Rights	Software Update
X	Endpoint Settings	Most recent check for undates: 16 Jan 2014 10:39:08
\bigcirc	Content Aware Protection	Updates were installed:
	Mobile Device Management	Configure Live Update Check Now Offline Patch Uploader
	Offline Temporary Password	Available Updates
	Reports and Analysis	Mobile Application Management and VPU Settions for iOS / 16 Apr 2013) (HWA-EP041 (017)
	System Alerts	This patch adds Mole Application Management (MAM) and VPN configuration settings for IOS in Endpoint Protector Mobile Device Management.
¢	Directory Services	кенаны ардеса и тезины, т.а.о.т
	Appliance	
٨	System Maintenance	
0	System Configuration	
	System Parameters	
\bigcirc	Support	
		Apply Updates View Applied Updates
Endpo	pint Protector 4 Copyright 2004 - 2014 Co	SoSys Ltd. All rights reserved. Ready Version 4.3.0.4 - Applianc

4. Installer le Certificat Racine à votre Navigateur

4.1. Pour Microsoft Internet Explorer

Ouvrez l'adresse IP de votre Outil d' Administration et de Rapports Endpoint Protector. (l'adresse IP statique de votre Appliance, ex. <u>https://192.168.0.201</u>)

S'il n'y a pas de certificat dans votre navigateur, vous serez annoncé par une page d'Erreur de Certificat comme la capture ci-dessous.

← ⊕ @ https://192.168.0.201/	
There is a problem with this website's security certificate.	
The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.	
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.	
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.	
Click here to close this webpage.	
Scontinue to this website (not recommended).	
 More information 	

Continuez votre navigation en cliquant W "Continuer à ce site web (pas recommandé)".

Maintenant, allez au fichier Certificat que vous avez téléchargé de l'Assistant d'Installation de l'Appliance->Certificat Serveur Appliance-> et installez le Certificat.

Cliquez le bouton Erreur de Certificat à côté de la barre d'adresses IE comme montré.

En cliquant le bouton "Erreur de Certificat", une fenêtre pop-up apparaît. Cliquez simplement "Voir certificats" dans la fenêtre pop-up.

Une autre fenêtre pop-up Certificat apparaîtra avec trois étiquettes: "Général", "Détails" et "Chemin de Certification"

Sélectionnez l'étiquette "Général" et puis cliquez le bouton "Installer Certificat..." ou allez à Outils-> Options Internet-> Contenu->Certificats.

Conoral	Converte Delivery Content Connections Descreen Advanced
Internet Options ? General Security Privacy Content Connections Programs Advanced Parental Controls Image: Control the Internet content that can be viewed. Parental Controls Content Advisor Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Image: Settings Certificates Image: Certificates Use certificates for encrypted connections and identification. Clear SSL state Certificates Image: AutoComplete Image: AutoComplete Image: Settings Feeds and Web Slices Image: Feeds and Web Slices provide updated content from websites that can be read in Internet Explorer and other programs. Settings OK Cancel Apply	
Internet Options ? * General Security Privacy Content Connections Programs Advanced Parental Controls Security Privacy Content that can Parental Controls Security Control the Internet content that can Parental Controls Deviewed. Content Advisor Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet Explorer and other programs. OK Cancel	
	Content
Q	Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer.
	🛞 Enable 🛞 Se <u>t</u> tings
Internet Options General Security Privacy Content Connections Programs Advanced Parental Controls Control the Internet content that can Parental Controls Content Advisor Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Ratings help you control the Internet content that can be viewed on this computer. Certificates Use certificates for encrypted connections and identification. Clear SSL state Certificates Publishers AutoComplete AutoComplete stores previous entries on webpages and suggests matches for you. Feeds and Web Slices provide updated content from websites that can be read in Internet Explorer and other programs. OK Cancel Apply	
	AutoComplete stores previous entries Settings on webpages and suggests matches for you.
Feeds an	d Web Slices
5	Feeds and Web Slices provide updated Settings content from websites that can be read in Internet Explorer and other programs.
	OK Cancel Apply

De la liste de Certificats, sélectionnez "Autorités de Certificats Racine de Confiance" et cliquez sur le bouton "Importer".

Intended purpose: <a>All>				
Trusted Root Certification Au	thorities Trusted Publish	ers Untruste	d Publishers	4
Issued To	Issued By	Expiratio	Friendly Name	
AddTrust External Certum CA Class 3 Public Prima Class 3 Public Prima Copyright (c) 1997 DigiCert High Assur Entrust.net Secure Equifax Secure Cer GlobalSign Root CA	AddTrust External CA Certum CA Class 3 Public Primary Class 3 Public Primary Copyright (c) 1997 Mi DigiCert High Assuran Entrust.net Secure Se Equifax Secure Certifi GlobalSign Root CA	5/30/2020 6/11/2027 8/2/2028 1/8/2004 12/31/1999 11/10/2031 5/25/2019 8/22/2018 1/28/2028	USERTrust Certum VeriSign Class 3 VeriSign Microsoft Timest DigiCert Entrust GeoTrust GlobalSign	4
Import Export	<u>R</u> emove		<u>A</u> dva	nced
Learn more about <u>certificates</u>				se

Une Bienvenue à l'Assistant d'Importation de Certificat apparaîtra. Simplement cliquez le bouton Suite.



Parcourez pour le fichier Certificat que vous avez téléchargé de l'Assistant d'Installation de l'Appliance ->Certificat du Serveur Appliance.

File to Import	
Specify the file you want to in	nport.
<u>F</u> ile name:	
	Browse
Note: More than one certifica	ate can be stored in a single file in the following formats:
Personal Information Exch	ange-PKCS #12 (.PFX,.P12)
Cryptographic Message Sy	ntax Standard-PKCS #7 Certificates (.P7B)
Microsoft Serialized Certifi	cate Store (.SST)
earn more about certificate file fo	ormats
	20100-00

Dans la fenêtre Dépôt de Certificats, sélectionnez le bouton radio "Placer tous les certificats dans le dépôt suivant".

Certificate Import Wizard	3					
Certificate Store Certificate stores are system areas where certificates are kept.						
Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for the certificate.						
Automatically select the certificate store based on the type of certificate						
Place all certificates in the following store						
Certificate store:						
Trusted Root Certification Authorities Browse						
Learn more about <u>certificate stores</u>						
< <u>B</u> ack Next > Cancel						

Une autre "Terminer l'Assistant d'Importation de Certificat" apparaît. Simplement cliquez le bouton "Finir".

Certificate Import Wizard		x			
	Completing the Certificate Import Wizard The certificate will be imported after you dick Finish.				
	You have specified the foll Certificate Store Selecte Content File Name	owing settings: d by User Trusted Root Certifica Certificate C: \Users \Anca \Deskto			
	<	4			
	< <u>B</u> ack	Finish Cancel			

Une fenêtre d'Avertissement de Sécurité apparaît. Simplement cliquez "Oui".

Â	You are about to install a certificate from a certification authority (CA) claiming to represent:
	CoSoSys LTD - Endpoint Protector CA
	Windows cannot validate that the certificate is actually from "CoSoSys LTD - Endpoint Protector CA". You should confirm its origin by contacting "CoSoSys LTD - Endpoint Protector CA". The following number will assist you in this process:
	Thumbprint (sha1): ECF18C78 B5FEF644 0FAFB85C D1991CBA 12DD6D05
	Warning: If you install this root certificate, Windows will automatically trust any certificate issued by this CA. Installing a certificate with an unconfirmed thumbprint is a security risk. If you click "Yes" you acknowledge this risk.
	Do you want to install this certificate?
	Ver

Vous avez maintenant installé le Certificat avec succès.

Fermez le navigateur Internet Explorer et essayez d'accéder à l'adresse IP de l'Outil d'Administration et de Rapports de nouveau.

	💋 Endpoint Protector - Report X	- □ - × ŵ ☆ ŵ
ENDPOINT 4 Rep	porting and Administration Tool	Welcome Guest Login English
Login	Device Control Blocked Devices	
Username Password	Authorized Devices Or Y -	ith EasyLock
Login Login Mac Potential Matalia Potential Matalia Potential Macana Matalia Potential Pote	Content Aware Protection Rep Strong DLP Policy Applications Applications Content Aware Protection Rep Device: Applications Content Aware Protection Rep Device: Applications Content Aware Protection Rep Applications Content Aware Protection Rep Applications Content Aware Protection Rep Applications Content Aware Protection Content Aware Protection Rep Applications Content Aware Protection Rep Applications Content Aware Protection Rep Applications Content Aware Protection Content Aware Protection Cont	orting and Analysis
Data Loss Prevention	Device Control Content Aware Protection (CAP) Mc	bbile Device Version 4.4.0.2 - Appliance

4.2. Pour Mozilla Firefox

Ouvrez le Navigateur.

Ouvrez l'adresse IP de l'Outil de Rapports et Administration Endpoint Protector. (Votre adresse IP statique de l'Appliance, exemple <u>https://192.168.0.201</u>).



De la capture Cette Connexion n'est Pas de Confiance ci-dessus, choisissez Je comprends les Risques. Cliquez Ajouter Exception.

La fenêtre d'Avertissement de Sécurité apparaît.

Simplement cliquez le bouton Obtenir le Certificat et puis le bouton Confirmer l'Exception de Sécurité.



Fermez le navigateur et démarrez-le de nouveau.



5. Support

Dans le cas où vous avez besoin d'aide supplémentaire, comme les FAQs ou si vous nécessitez de support par e-mail, vous pouvez visiter le site web de support directement au <u>http://www.cososys.com/help.html</u>

6. Note Importante / Démenti

Les mesures de sécurité, par leur nature, sont capables de contournement. CoSoSys ne peut pas, et ne garantit pas que les données ou les dispositifs ne seront pas accédés par des personnes non autorisées, et CoSoSys décline toute garantie à cet effet dans toute la mesure permise par la loi.

© 2004 – 2014 CoSoSys Ltd.; Endpoint Protector Basic, EPPBasic, Endpoint Protector, My Endpoint Protector sont marques de CoSoSys Ltd. Tous droits réservés. Windows est une marque enregistrée de Microsoft Corporation. Macintosh, Mac OS X sont marques d'Apple Corporation. Tout autre nom et marque sont propriété de leurs propriétaires respectifs.